



Grewin

TIANJIN GREWIN TECHNOLOGY CO.,LTD.

Web:www.grewin-tech.com WhatsApp:+86-13072088960

Email:salesmanager@grewin-tech.com

Transformador para equipos medicos



Tianjin Grewin Technology Co.Ltd

Web:www.grewin-tech.com .

Add:DongLi Distr Tianjin City, China

Phone: +86-22-84943756

WhatsApp:+86-13072088960

Email:salesmanager@grewin-tech.com



TIANJIN GREWIN TECHNOLOGY CO.,LTD.

Web:www.grewin-tech.com WhatsApp:+86-13072088960

Email:salesmanager@grewin-tech.com

Power	Fusible térmico	Fusible actual	Dimensión (A*Bmm)	Marca de homologación
25W	135°C 250V2A	250V T 2A	80*35	UL CE TUV CQC
30W	135°C 250V2A	250V T 2A	83*35	UL CE TUV CQC
40W	135°C 250V2A	250V T 2A	87*35	UL CE TUV CQC
50W	135°C 250V2A	250V T 2A	93*34	UL CE TUV CQC
60W	135°C 250V2A	250V T 2A	93*35	UL CE TUV CQC
80W	135°C 250V2A	250V T 2A	102*35	UL CE TUV CQC
105W	135°C 250V2A	250V T 2A	114*38	UL CE TUV CQC
120W	135°C 250V2A	250V T 2A	113*41	UL CE TUV CQC
140W	135°C 250V2A	250V T 2A	114*42	UL CE TUV CQC
150W	135°C 250V2A	250V T 2A	117*43	UL CE TUV CQC
160W	135°C 250V5A	250V T 5A	120*43	UL CE TUV CQC
180W	135°C 250V5A	250V T 5A	125*42	UL CE TUV CQC
200W	135°C 250V5A	250V T 5A	124*49	UL CE TUV CQC
220W	135°C 250V5A	250V T 5A	127*50	UL CE TUV CQC
240W	135°C 250V5A	250V T 5A	129*48	UL CE TUV CQC
250W	135°C 250V5A	250V T 5A	130*52	UL CE TUV CQC
260W	135°C 250V5A	250V T 5A	130*53	UL CE TUV CQC
280W	135°C 250V5A	250V T 5A	138*45	UL CE TUV CQC
300W	135°C 250V5A	250V T 5A	138*54	UL CE TUV CQC
320W	135°C 250V5A	250V T 5A	138*54	UL CE TUV CQC
340W	135°C 250V5A	250V T 5A	138*54	UL CE TUV CQC
360W	135°C 250V5A	250V T 5A	142*55	UL CE TUV CQC
380W	135°C 250V5A	250V T 5A	146*54	UL CE TUV CQC
400W	135°C 250V5A	250V T 5A	148*56	UL CE TUV CQC
420W	135°C 250V5A	250V T 5A	148*56	UL CE TUV CQC
440W	135°C 250V5A	250V T 5A	148*60	UL CE TUV CQC
460W	135°C 250V5A	250V T 5A	149*64	UL CE TUV CQC
480W	135°C 250V5A	250V T 5A	153*59	UL CE TUV CQC
500W	135°C 250V5A	250V T 5A	155*62	UL CE TUV CQC



Grewin

TIANJIN GREWIN TECHNOLOGY CO.,LTD.

Web:www.grewin-tech.com WhatsApp:+86-13072088960

Email:salesmanager@grewin-tech.com

Descripcion del producto:

Transformador toroidal de médicos:

Equipos medicos: más allá del transformador toroidal transformador común tiene una función, su anti - maquina de fuerza y resistencia a la humedad calor capacidad mucho mayor que las normas nacionales y los estándares de la industria.

Además orientada hacia las necesidades de la EN 60601. Limitador de temperatura de Seguridad recomendó la seguridad valor especificado.

En muchos casos con bobina de descarga estática escudo acoplados capacitivamente interferencias, o para vigilar el aislamiento. Especialmente baja corriente de fuga, que claramente bajo corre el requiere normas ($< < 5$ mA).

Reforzado o aislamiento reforzado.Como mínimo, equipado con aislamiento básico eightened distancia distancia de fuga y chispas en el aire.La reducción de la corriente de entrada.

Características:

Se debe prestar atención a la limpieza, corriente de fuga, la tensión de ensayo etc. utilizamos la maquina avanzada para cerciorarse de los devanados son muy buen rendimiento.Se deben evitar los cables' roto durante la producción. Todos los arneses, producto armarios etc whould ser tratada con mucho cuidado.

Aplicación:

Transformadores de aislamiento de grado médico están instalados en dispositivos médicos utilizados en hospitales, instalaciones de investigación médica y biomédica, empresas de todo el mundo.Nuestros médicos transformadores toroidales son estrictamente supervisados bajo normas de seguridad, directrices y legislación aplicable.

Aviso:

Transformador toroidal serie productos pueden ser cliente - hechas de acuerdo a los clientes' solicitud.

Si necesario, por favor contacto nosotros.

Add: DongTing Road HeXi Distr,300222 Tianjin China.

Phone:+86-22-84943756